



Nikon

トータルステーション NST-305Cr / NST-307Cr

ご使用になる前に

■ご使用になる前に電池を充電して下さい■

本機セットアップ後、起動画面（使用説明書 p.3-18）にて日時をご確認頂き、変更が必要な場合には「8. 日時設定」（使用説明書 p.3-171）に従って設定の変更を行って下さい。

電池を外した状態で本機を長期保存される場合には、日時情報がリセットされる場合があります。その際には再度使用説明書に従って日時の設定を行って下さい。
